



























































































































































Stationen, an denen eine Abrechnung nach kWh und Minuten möglich ist (je nach Tarif)





































Österreich









































Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Bahnhof, 2000 Stockerau Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2000	Stockerau	Bahnhofplatz 4 Die Ladestationen befinden sich direkt vor dem Bahnhofgebäude in der Nähe des Fahrradabstellplatzes.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2020 Hollabrunn Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2020	Hollabrunn	Lastenstraße 5	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Hetzmannsdorf-Wullersdorf P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2041	Grund	Grund 98	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Retz P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2070	Retz	Bahnhofplatz 1 48.753993356733694, 15.956877284448241	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2100 Korneuburg Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2100	Korneuburg	Bahnhofplatz 1 Die Ladestationen befinden sich auf der Rückseite der P&R-Garage neben den Busparkplätzen.	 11kW
 ÖBB Bahnhof Langenzersdorf P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2103	Langenzersdorf	Bahnhofplatz 1	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2120 Wolkersdorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2120	Wolkersdorf im Weinviertel	Industriestraße Die Ladestationen befinden sich am hinteren Parkplatz an der linken Seite mit Blick Richtung Bahnhof.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Schleimbach P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2123	Schleimbach	Am Bahnhof 3	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2130 Mistelbach Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2130	Mistelbach	Bahnstraße 30	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2231 Strasshof a. d. Nordbahn Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2231	Strasshof an der Nordbahn	Doktor-Lueger-Platz Die Ladestationen befinden sich am P&R Parkplatz in der Nähe des Fußgängerübergangs zum Bahnhof.	 11kW  4kW





















Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Bahnhof, 2294 Marchegg Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2294	Marchegg	Am Bahnhof 8 Die Ladestationen befinden sich am Beginn des P&R Parkplatzes auf der linken Seite.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Schwechat P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2320	Schwechat	Industriestraße 4	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2340 Mödling Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2340	Mödling	Bahnhofplatz 10 Die Ladestationen befinden sich in der Park&Ride-Garage auf Ebene -2 bei den Motorradabstellplätzen.	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2440 Gramatneusiedl Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2440	Gramatneusiedl	Am Bahnhof 1 Die Ladestationen befinden sich am Parkplatz links vom Bahnhofgebäude.	 11kW  11kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2460 Bruck an der Leitha Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2460	Bruck an der Leitha	Bahnhofplatz 1 Die Ladestationen befinden sich vor dem Kreisverkehr auf der rechten Seite.	 11kW  4kW
 ÖBB Ebreichsdorf Rechte Bahnzeile P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2483	Ebreichsdorf	Rechte Bahnzeile	 11kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2542 Leobersdorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2542	Leobersdorf	Bahnhofplatz 7 Die Ladestationen befinden sich gegenüber des Bahnhofgebäudes bei den Fahrradabstellplätzen.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 2620 Neunkirchen Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2620	Neunkirchen	Kernstockgasse 2 Die Ladestationen befinden sich am Parkplatz links vom Bahnhofsgebäude.	 11kW  4kW
 ÖBB Ternitz P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2630	Ternitz	Franz-Dinhobl-Straße 5	 11kW  4kW  4kW  4kW











































Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Wr. Neustadt Bahnhof P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2700	Wiener Neustadt	Parkhaus am Porschering Zufahrt 24 x 7 möglich Die 4 Ladepunkte sind im neuen Parkhaus. Nur 15min frei zur Ausfahrt, andernfalls wird ein Zugticket zur Ausfahrt benötigt! Ansonsten folgt eine Anzeige Die Ladestationen stehen auf Parkplatz 149, 150, 151, 152	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3002 Purkersdorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3002	Purkersdorf	Pummergegasse 3 Die Ladestationen befinden sich in der gemauerten Parknische direkt beim Bahnhofsgebäude.	 11kW  4kW
 ÖBB Tullnerbach Knabstraße P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3013	Tullnerbach-Lawies	Knabstraße	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Maria Anzbach P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3034	Maria Anzbach	Bahnhofplatz 1	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3040 Neulengbach Stadt Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3040	Neulengbach	Alter Markt Die Ladepunkte befinden sich im Erdgeschoss.	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3100 St. Pölten Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3100	St. Pölten	Parkpromenade 1 Die Ladeboxen befinden sich auf der Ebene 2B des Parkhauses. Zwei markierte Ladeplätze mit den Nummern 2./48 und 2./49 sind vorhanden. Ladestation RECHTS: 3,7kW	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3300 Amstetten Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3300	Amstetten	Graben 77 Die Ladestationen befinden sich im Freien an der Südwand der Park&Ride Garage.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3390 Melk Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3390	Melk	Bahnzeile Die Ladestationen befinden sich am Parkplatz auf der Seite vom Bahnsteig 1 in der Nähe der Fahrradabstellplätze.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3400 Klosterneuburg-Kierling Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3400	Klosterneuburg	Niedermarkt 4	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3420 Kritzendorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3420	Kritzendorf	Bahnhofplatz 9	 11kW  4kW








Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Bahnhof Tullnerfeld-Pixendorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3441	Pixendorf	Lieferbetonstraße Die Ladestationen befinden sich direkt bei den überdachten Zweirad-Abstellplätzen.	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3462 Absdorf-Hippersdorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3462	Absdorf	Badstraße 1 Die Ladestationen befinden sich auf der Höhe zwischen Bahnhofsgebäude und dem grau-gelben Gebäude.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 3493 Hadersdorf am Kamp Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	3493	Hadersdorf am Kamp	Am Bahnhof 3 Die Ladestationen befinden sich am kleineren Parkplatz mit Blick Richtung Schienenanlagen.	 11kW  4kW
 ÖBB Lungitz P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4223	Lungitz	Lungitz 24	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 4300 St.Valentin Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4300	St. Valentin	Kohlenplatzstraße 31	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 4400 Steyr Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4400	Steyr	Hessenplatz 1 Die Ladestationen befinden sich im Parkhaus auf der 1.Ebene.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 4470 Enns Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4470	Enns	Eckl-Platz 1	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 4501 Neuhofen a. d. Krems Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4501	Neuhofen an der Krems	Bahnhofstraße 2	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Rohr-Bad Hall P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4532	Rohr im Kremstal	Bahnhofstraße 6A	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Kremsmünster P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4550	Kremsmünster	Bahnhofstraße 50	 11kW  4kW  4kW  4kW

Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Bahnhof, 4600 Wels Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4600	Wels	Gärtnerstraße 5-1 Die Ladestationen befinden sich in der P&R Garage	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 4720 Neumarkt-Kallham Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	4720	Neumarkt-Kallham	Bahnhofstraße 9 Die Ladestationen befinden sich auf der rechten Seite vom Bahnhofsgebäude.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Neumarkt am Wallersee Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5202	Neumarkt am Wallersee	Bahnhofstraße 33	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Braunau P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5280	Braunau	Hans Sachs-Straße 8	 11kW  4kW
 ÖBB Kuchl P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5431	Kuchl	Markt 152	 11kW  4kW
 ÖBB Werfen P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5450	Pfarwerfen	Schlaming 24	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof P&R, 5500 Bischofshofen Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5500	Bischofshofen	Bahnhofgasse 16 Die Ladestationen befinden sich auf der linken Seite vom Bahnhofsgebäude bei den Schrägparkplätzen.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 5620 Schwarzach im Pongau Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5620	Schwarzach im Pongau	Bahnhofstraße 12	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Zell am See P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	5700	Zell am See	Bahnhofplatz 1	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 6100 Seefeld Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6100	Seefeld in Tirol	Bahnhofplatz 115	 11kW  4kW

Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Fritzens-Wattens P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6122	Fritzens	Bahnhofpl. 1	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 6123 Terfens-Weer Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6123	Terfens-Weer	Auweg 24-18	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 6143 Matrei am Brenner Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6143	Matrei am Brenner	Brenner Straße 83 Die Ladestationen befinden sich in der Park&Ride Garage.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Jenbach P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6200	Jenbach	Bahnhofstraße 4	 11kW  11kW  11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Brixlegg P&R, 6230 Brixlegg Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6230	Brixlegg	Marktstraße 2	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bludenz Bahnhofplatz P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6700	Bludenz	Bahnhofpl. 8	 11kW  4kW
 ÖBB Feldkirch R&D Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6800	Feldkirch	Bahnhofstraße 38	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof P&R West, 6830 Rankweil Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6830	Rankweil	Zehentstraße 17	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 6845 Hohenems Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6845	Hohenems	Angelika-Kauffmann-Straße 5	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 6850 Dornbirn Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	6850	Dornbirn	Eisenbahnlinie 7	 11kW  4kW

Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Bahnhof, 7100 Neusiedl am See Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	7100	Neusiedl am See	Bahnstraße 30 Die Ladestationen befinden sich auf der rechten Seite vor den überdachten Zweirad-Abstellplätzen.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 7111 Parndorf Ort Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	7111	Parndorf	Am Bahnhof Die Ladestationen befindet sich bei den Parkplätzen, welche direkt an den Zaun zu den Schienen angrenzen.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 7210 Mattersburg Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	7210	Mattersburg	Bahnhof 1	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 8130 Frohnleiten Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8130	Frohnleiten	Rechberg Straße	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 8200 Gleisdorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8200	Gleisdorf	Bahnhofstraße 10	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 8402 Werndorf Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8402	Werndorf	Bahnhofstraße Die Ladestationen befinden sich auf der linken Seite vom Bahnhofsgebäude.	 11kW  4kW
 ÖBB Bhf. Weststeiermark, Koralmbahnplatz P&R süd Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8522	Groß Sankt Florian	Koralmbahnplatz 1, Süd	 11kW  11kW  11kW  4kW  4kW  4kW

Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Bhf. Weststeiermark, Koralmbahnplatz P&R nord Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8522	Groß Sankt Florian	Koralmbahnplatz 1, Nord	 11kW  11kW  11kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 8600 Bruck an der Mur Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8600	Bruck an der Mur	Lastenstraße 2 Die Ladestationen befinden sich im Parkhaus auf der 2.Ebene, Parkplätze 61+62.	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Kapfenberg Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8605	Kapfenberg	Bahnhofstraße	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Bahnhof Mürzzuschlag P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8680	Mürzzuschlag	Heizhausgasse 1	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 8700 Leoben Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	8700	Leoben	Bahnhofplatz 2 Durch die Einfahrtschranke geradeaus, links vor der ersten Auffahrrampe.	 11kW  4kW
 ÖBB Völkermarkt-Kühnsdorf P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	9125	Völkermarkt-Kühnsdorf	Mitte 30	 11kW  4kW

Ladestation	PLZ	Ort	Adresse	Stecker / Buchse
 ÖBB Station, Pörschach/Wörthersee Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	9210	Pörschach am Wörthersee	Bahnhofplatz	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 9400 Wolfsberg Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00 Die Ladestationen befinden sich vor den Zweirad-Abstellplätzen.	9400	Wolfsberg	Bahnhofplatz 1	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB St. Paul im Lavanttal P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	9470	St. Paul im Lavanttal	Lavantpark 10	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Hermagor P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	9620	Hermagor	Gaitalstraße 15	 11kW  4kW
 ÖBB Bahnhof, 9822 Mallnitz Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	9822	Mallnitz	Stappitz 45	 11kW  4kW
 ÖBB Lienz P&R Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	9900	Lienz	Bahnhofplatz 30	 11kW  4kW  4kW  4kW
 ÖBB Silberwald P&R, Dammstraße Öffnungszeiten: MO - SO 00:00 - 24:00	2231	Strasshof an der Nordbahn	Dammstraße 30	 11kW  4kW  4kW  4kW